



РОСТЕВРОСТРОЙ



СТОЙКИ ДЛЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ «РОСТОВ-ДОН ССЗ»

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



РОСС RU.32622.04АЛК0. ОСАЛ.01
ТУ 5284-001-92150718-2026

Ростов - на – Дону

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	№ стр.
1	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
3	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	4
5	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
6	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	5
7	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
8	ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	6
9	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	7
10	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8
Приложение	Габаритные и установочные размеры стойки для считывателя «Ростов-Дон ССЗ»	10
	Инструкция по уходу за изделием	11

Уважаемый покупатель!

Просим Вас внимательно изучить настоящий документ
(Паспорт. Руководство по эксплуатации).

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стойки предназначены для установки на них считывателей идентификаторов.

Выпускаемые модели калиток представлены ниже:

Отгружено	Модель	Исполнение
	«Ростов-Дон СС3»	Стойка для считывателя крашенная
	«Ростов-Дон СС3» ХРОМ	Стойка для считывателя хромированная

По условиям применения стойки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Ограждения-калитки предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°C до +50°C. Класс защиты IP40.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса, не более, кг	13
Допустимые статические усилия к стойке, не более, кгс	100
Габаритные размеры	см. Приложение

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стойка для считывателя	1 шт.
Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Стойка для считывателя состоит (см. Приложение) из фланца **1** с резьбовой втулкой М16 по центру; стойки **2**, которая крепится к фланцу с помощью шпильки **3**, гайки **4**, шайбы **5**, шайбы прижимной **6**. Верхнего корпуса **7**, к наклонной плоскости которого крепится считыватель. Верхний корпус крепится винтами **8** к стойке.

Ввод кабеля к считывателю осуществляется через отверстие в стойке и в площадке верхнего корпуса.

При хромированном исполнении стойки для считывателя с нижней стороны верхнего корпуса имеется пластина **9** на которую крепится площадка верхнего корпуса винтами М4.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Стойка для считывателя должна быть установлена в соответствии с указаниями настоящего руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распакуйте стойку для считывателя.

6.2. Для установки стойки к полу необходимо:

- снять верхний корпус **7**, открутив два винта **8**;
- снять стойку **2** с фланца **3**, открутив гайку **4**, сняв шайбу **5** и шайбу прижимную **6**;
- подготовьте и закрепите специальные крепежные (анкерные) болты в соответствии с разметкой, указанной в Приложении (рекомендуемый размер болт М8, длина 80...100мм).

6.3. Установите фланец и закрепите его.

6.4. Соберите стойку для считывателя в обратном порядке.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования, не ухудшающие потребительские свойства, без отражения их в данном документе (Паспорт. Руководство по эксплуатации).

7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей; для ухода рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;
- удары по поверхностям стойки.

8. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Стойку для считывателя в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, герметизированных отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Хранение ограждения-калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -30°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стойка для считывателя «Ростов-Дон ССЗ» соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и признана годной к эксплуатации.

М. П.

Серийный номер для данной модели изделий не предусмотрен.

Подпись _____

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Изготовитель предоставляет гарантию на стойку для считывателя в течение 24 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж блоков (узлов), то назначается срок ремонта.


10.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи «____» _____ 202 г.

М. П.


Подпись _____

Приложение




Крашенное исполнение

В-В (увеличено)




А (увеличено)




Хромированное исполнение

В-В (увеличено)



А (увеличено)



Габаритные и установочные размеры стойки для считывателя
«Ростов-Дон ССЗ»

Инструкция по уходу за изделием

Для ухода за **окрашенными поверхностями** рекомендуется периодически промывать их мягкой безворсовой салфеткой нейтральными моющими средствами, предназначенными для удаления масляных, жировых и других загрязнений. Для этого применять концентрированное нейтральное жидкое моющее средство «АКТИВ» (производитель НПО СпецСинтез), предназначенное для мытья загрязненных поверхностей из любых материалов (в т.ч. окрашенных и из нержавеющей стали) в соответствии с инструкцией по применению. Допускается применять аналогичные средства других производителей. После промывки протереть поверхности мягкой безворсовой салфеткой.

Категорически запрещается: использовать кислотные, щелочные моющие средства, растворители, абразивные средства и средства с содержанием ортофосфорной кислоты.

Для ухода за **поверхностями из нержавеющей и хромированной сталей** применять специальные средства: Спрей очиститель для нержавеющей сталей артикул 08113 компании «3М», «Металл-блик» НПО СпецСинтез, «Блеск стали», «Tophouse» и др. в соответствии с их инструкциями по применению. Периодичность обработки – не реже 1 раза в месяц.

Средство нанести на сухую холодную поверхность и тщательно растереть, затем протереть насухо чистой сухой салфеткой. Не наносите средство на горячие поверхности.

При обработке сильнозагрязненных металлических поверхностей предварительно очистите их с помощью универсальных нейтральных моющих средств (смотрите выше) с последующим мытьем чистой водой без содержания хлора.

Категорически запрещается: использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, *хлорсодержащих* и кислотосодержащих моющих веществ), жёстких губок для очистки наружных поверхностей изделия.

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой»

Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а

***Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35,
269-99-36, 269-99-37, 269-99-38, 269-95-61***

Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-39

E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, 2699935@mail.ru

Сайт: www.rostovturniket.ru, www.постовтурникет.рф